

Индикатор износа цепи классический UNIOR 617171



Характеристики

Тип	индикатор износа цепи
Для станков и стоек	нет
Вес нетто	0.04 кг
Габариты без упаковки	122.5x37 мм

Индикатор износа цепи Unior классический 617171

Как использовать приспособление:

- Изношенная цепь хуже переключается и быстрее изнашивает звёздочки. Индикатор изготовлен в предельном ("проходит" - "не проходит") исполнении и чётко показывает пригодность цепи к использованию.

ВАЖНО!

- Измерения: от 0 до 0,6 мм - износ цепи отсутствует; от 0,7 до 1,2 мм - цепь изношена и должна быть заменена.

L - длина 122.5 мм

A - толщина 2 мм

B - ширина 37 мм

C - дополнительная длина 12.7 мм

Словения — родина бренда

Словения — страна производства

Цена ₸

Артикул: 617171